



Each kit contains:

Chaque ensemble comprend:




935 MOLLE Panel (x1) Reversible
30-90059



MOLLE Clip-Long (x2)
30-90056



MOLLE Screw 8-14(x4)
20-90055




MOLLE Lower Retainer-Long (x2)
30-90058



MOLLE Flat Washers(x4)
25-90054


Installation of the MOLLE clips and retainers in the case

Installation des clips et dispositifs de retenue MOLLE dans la mallette



Assembly step 1: Install the hardware in the lid of the case

Étape d'assemblage 1: installé la quincaillerie dans le couvercle de la mallette




Assembly step 2 : Unlock the MOLLE clips before installing the panels

Étape d'assemblage 2: Déverrouillez les clips MOLLE avant d'installer les panneaux

Push the MOLLE clip upwards until a **click** is heard. Repeat for both clips.

Poussez le clip MOLLE vers le haut jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Répétez l'opération pour les deux clips.





Assembly step 3 : Installing the MOLLE panel

Étape d'assemblage 3: Installation du panneau MOLLE

Align the inverted U-shape cutout on the bottom of the MOLLE panel with the MOLLE lower retainers

Alignez la découpe en forme de U inversé au bas du panneau MOLLE avec les dispositifs de retenue inférieur MOLLE



Assembly step 4: Lock the MOLLE panel in place

Étape d'assemblage 4: Verrouillez le panneau MOLLE en place

Push the MOLLE clip downwards to the locked position until a **click** is heard. Repeat for both clips.

Poussez le clip MOLLE vers le bas jusqu'à la position verrouillée jusqu'à ce qu'un **clic** se fasse entendre. Répétez l'opération pour les deux clips.

